

Programacion

P- Programar el Control Inalámbrico

4- Programar la fuerza de cierre de la puerta

1- Configurar el límite de recorrido para puerta abierta

F- Configurar el nivel fuerza de la puerta

2- Configurar el límite de recorrido para puerta cerrada

Parpadeando
E- Borrar el Control Inalámbrico

3- Programar la fuerza de apertura de la puerta

A- Cierre Automático activado

Solucionar Problemas

L- Control Remoto bloqueado

C- Parpadeo Continuo Cables en cortocircuito en la consola de Pared

0- Motor en marcha durante más de 30 seg

b- Infrarrojo de seguridad bloqueado

F- Sobre-Fuerza

¿Conexión?

 Sensor de Seguridad

 Cable de Color



Consola de Pared

 Cable Blanco



Bateria de Reserva

Botones

SET

Configurar/
Aprender



Arriba



Abajo

Por favor consulte la Guía de Instalación Rápida / Manual del usuario para detalles de programación.