

# Programmation



**P**rogrammez le contrôle sans fil



**4**- Programmez la force de la fermeture de la porte



**1**- Réglez la limite d'ouverture de la porte



**F**- Réglez le niveau de la force



**2**- Réglez la limite de fermeture de la porte



*Clignoter*  
**E**- Effacer contrôle sans fil



**3**- Programmez la force de l'ouverture de la porte



**A**- Fermeture automatique activé

# Dépannez



**L**- Télécommande verrouillée



**C**- Clignotement continu  
Fil du bouton mural court circuités



**0**- Moteur en marche pour plus de 30 sec



**F**- Au-dessus de la force



**b**- Faisceau de sécurité bloqué

## Connection

Capteurs de sécurité

Fil coloré



Console murale

Fil blanc



Batterie de secours

## Bouton

SET Set / Learn Haut Bas

*Veillez référer au guide d'installation rapide /manuel d'utilisateurs pour les détails de programmation.*