

1. INTRODUCTION

Le Capteur de Mouvement est conçu pour surveiller les mouvements à l'entour de votre domicile.

Dans ce paquet, vous devriez trouver un Capteur de mouvement (pile à l'intérieur), un support à détecteur et des vis.



Veillez suivre les instructions qui suivent pour installer le Capteur de mouvement.

2. PROGRAMMATION DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

1. ALIMENTATION

Insérez une pile alcaline 9V dans le Détecteur de Mouvements. Le détecteur a besoin de 45 secondes de réchauffement avant qu'il puisse fonctionner correctement.



Insérez une pile alcaline 9V dans le détecteur

2. PROGRAMMATION DU DÉTECTEUR ET DU PANNEAU DE CONTRÔLE DE SÉCURITÉ (SC-001)

- Entrez le NIP (Numéro d'Identification Personnel) dans le Panneau de Contrôle de Sécurité (SC-001)
- Appuyez sur [B]
- Appuyez sur un numéro pour identifier quelle zone doit être ajoutée au Capteur de Mouvements [1, 2, 3, 4]. Nous vous recommandons de programmer le Capteur de Mouvements à la zone 2. La lumière de la zone clignotera pour 8 secondes.
- Pendant que la lumière de la zone clignote, appuyez sur [*].
- Pendant que la lumière de la zone clignote, appuyez sur le bouton d'apprentissage (« Learn Button ») à l'intérieur du compartiment à piles (Image 1) du Capteur de Mouvements afin de l'activer. Vous entendrez un long bruit sonore (« beep ») si le Détecteur a bien reçu l'information après que vous ayez appuyé sur le bouton d'apprentissage. La lumière de la zone arrêtera de clignoter et le détecteur communiquera maintenant avec la zone choisie.

3. PROGRAMMATION DU DÉTECTEUR ET DE L'ALARME AUDIO (AA-433)

- Avec seulement que la lumière qui indique que l'Alarme Audio est en marche (« ON »), appuyez et maintenez la force sur le bouton d'apprentissage (« Learn Button »). Il est situé au bas de l'Alarme Audio.
- Pendant que vous appuyez sur le bouton, appuyez aussi sur le bouton d'apprentissage (« Learn Button ») qui est situé à l'intérieur du compartiment à piles (Image 1) sur le Détecteur de Mouvements afin de l'activer.
- Si une connection est établie, l'Alarme Audio arrêtera d'émettre des bruits sonores et émettra un long bruit sonore constant (« beep ») jusqu'à ce que le bouton d'apprentissage noir sur l'Alarme Audio soit relâché.

4. PROGRAMMATION DU DÉTECTEUR ET DU BOUTON DE PANIQUE (AD-433S, AD-1010, ED-1010)

- Appuyez sur [L], [5] lorsque l'appareil est en mode « clock », l'écran affichera « L5 Id code. »
- Avant que 5 secondes ne s'écoulent après avoir appuyé sur le bouton de l'étape (i), appuyez sur le bouton d'apprentissage (« Learn Button ») qui est situé à l'intérieur du compartiment à piles (Image 1) sur le Capteur de Mouvements afin de l'activer. L'appareil se remettra en mode « clock » une fois que le Détecteur de Mouvements sera activé.
- Si le Capteur de Mouvements détecte des mouvements, cela activera le Bouton de Panique et composera immédiatement les numéros de téléphone programmés dans l'appareil. (Référez-vous aux Instructions de l'Utilisateur dans AD-433S, AD-1010, ED-1010.)

5. SENSIBILITÉ DU DÉTECTEUR

La sensibilité du détecteur est ajustable. Changez les paramètres en plaçant le connecteur sur « high » (haut) ou « low » (bas). Lorsque la sensibilité est placée sur « low », plus de mouvements sont nécessaires pour activer le détecteur. Il est recommandé de régler le détecteur à « low » et de faire un « Test de Marche » (décrit plus tard dans la Section 3 – Test de Marche). Si le test de marche est satisfaisant, la sensibilité n'a pas besoin d'être ajustée de nouveau. Si le test de marche démontre que la sensibilité est trop basse, vous devriez changer les paramètres du détecteur à « high ». Veuillez toujours faire le test de marche après avoir changé les paramètres du détecteur.




Image 1

Note: Haut=1, Bas=2, Défaut is 1

3. INSTALLATION DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

1. INSTALLATION

Un support pour détecteurs est nécessaire pour installer le détecteur à l'endroit que vous désirez. Une hauteur de 5 à 6 pieds est recommandée, dépendamment de l'usage du détecteur. Une fois que vous avez choisi un endroit où vous installerez le détecteur, installez le support pour détecteurs à l'aide de vis (voir Image 2). Une fois que le support pour détecteurs est fixé au mur, glissez le détecteur sur le support (voir Image 3). L'angle du support peut être ajusté. Veuillez voir Section 3 – Test de Marche pour déterminer le meilleur angle possible.




Image 2



Image 3

2. TEST DE MARCHÉ

Après avoir installé le détecteur à l'endroit choisi, il est important de faire un test de marche pour déterminer si le détecteur détecte tout ce que vous voulez qu'il détecte.




Pour contrôler la distance à laquelle le détecteur peut détecter tout mouvement, vous devez ajuster l'angle du détecteur. Pour diminuer la distance de détection du détecteur, veuillez simplement baisser le détecteur. Pour augmenter la distance de détection du détecteur, veuillez placer le détecteur à environ 12 degrés (voir l'image). Cela vous donnera la distance de détection maximale. Par contre, ceci n'est peut-être pas désiré si le détecteur de mouvements est placé à l'extérieur, étant donné que le détecteur pourrait être activé par un faux mouvement très loin du détecteur. Désarmez le panneau de contrôle ou le compositeur de numéros avant de performer ces opérations, car cela pourrait déclencher l'alarme. (Référez-vous aux Instructions de l'Utilisateur pour le récepteur.)


Vous devriez marcher dans l'aire que vous voulez surveiller à l'aide du détecteur. Si un mouvement est détecté, la lumière rouge à l'intérieur de l'appareil apparaîtra. Si la lumière n'apparaît pas, ajustez l'angle du détecteur. Veuillez faire le test de marche encore une fois pour 30 secondes. Refaites ces procédures jusqu'à ce que vos mouvements soient détectés. Il ne devrait pas avoir d'autres mouvements dans l'aire détectée durant les 30 secondes.

Veillez faire le test de marche dans une aire non-détectée pour vous assurer qu'aucun mouvement n'est détecté.

Suggestions : Le détecteur ne devrait pas être face au soleil, placé près d'appareils qui produisent de la chaleur/du froid (exemple : air climatisé, ventilateurs, calorifères ou autre sources de chaleur, etc.) car ceux-ci pourraient activer le détecteur.



Pour diminuer la distance de détection du détecteur, veuillez simplement baisser le détecteur.



Pour augmenter la distance de détection du détecteur, veuillez placer le détecteur à environ 12 degrés.

4. FCC

Cet appareil se conforme avec la 15^e Partie des Règlements de la FCC. L'opération est sujet à ces deux conditions : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nocives, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence captée, ce qui inclut de l'interférence qui pourrait causer des opérations non-voulues.

ATTENTION :

Tous changements ou modifications à cet appareil sans avoir été approuvés par le parti responsable de l'aquiescement pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur concernant l'usage de cet équipement.

NOTE :

Cet équipement a été testé et se conforme aux limites de la Classe B concernant les appareils digitaux, ce qui est conforme à la 15^e Partie des Règlements de la FCC. Ces limites sont conçues spécialement pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nocive dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences d'énergie radio et, si l'équipement n'est pas installé et utilisé en accordance avec les instructions fournies, l'équipement pourrait causer de l'interférence nocive aux communications radio.

Par contre, il n'y a aucune garantie contre le fait que de l'interférence pourrait se produire dans une installation particulière. Si cet équipement cause de l'interférence avec la réception de radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en activant et désactivant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une des procédures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne du récepteur
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
- brancher l'équipement dans une prise de courant qui n'est pas sur le même circuit que le récepteur
- consulter le vendeur de l'équipement ou un technicien en radio/télévision expérimenté en la matière pour de l'aide.

5. GARANTIE

Si, durant l'année suivant l'achat de ce produit, le produit devenait défectueux (excluant les batteries), causé par de mauvais matériaux ou causé par une mauvaise fabrication, le produit sera réparé ou remplacé, sans charge. Une preuve d'achat et une Autorisation d'Échange seront requises.

6. SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous souhaitez acheter d'autres produits Skylink ou si vous avez de la difficulté à les faire fonctionner, veuillez :

1. Visiter notre section « Questions et Réponses » sur notre site web à www.skylinkhome.com ou
2. envoyer nous un email à support@skylinkhome.com (réponse en 24 heures ou moins), ou
3. Appeler notre ligne sans frais au 1-800-304-1187 du Lundi au Vendredi, 9h00 à 17h00 EST. Télécopieur +800 286-1320 (USA et Canada seulement).



EN

amp

sup

gt-c

e.c

1J3